


3. Ovládání TV aplikace


3.1 Popis typických tlačítek u ovladačů

Existuje celá řada ovladačů, které se liší počtem tlačítek, tvarem, výrobcem, kvalitou, technologií a rozsahem funkcí. Aplikace je navržena tak, aby šla plnohodnotně ovládat všemi standardními ovladači.



3.2 Sledování živého vysílání


Živé vysílání se automaticky spouští po zapnutí aplikace. Seznam kanálů se zobrazí stiskem šípky nahoru nebo dolů a to i v případě, že máte spuštěný archivní nebo nahraný pořad. Druhou možností je použití tlačítka Zpět. Šípkou vpravo zobrazíte informace o pořadu.



3.3 Archiv pořadů - program

Aplikace nabízí možnost sledovat již odvysílané pořady. Nejběžnějším způsobem, jak si přehrát archivní pořad je jeho výběr z programu. Další možností je vyhledání pořadu (viz kapitola 3.5) a výběr podobného pořadu.

Stiskem tlačítka EPG nebo výběrem přes hlavní menu přejdete na obrazovku s programem. Zde je zobrazen seznam všech kanálů, po kterém se pohybujete šípkami. Potřebujete-li změnit den, stiskem tlačítka EPG se dostanete k výběru dne. Pokud dálkový ovladač tlačítka EPG neobsahuje, stiskem tlačítka OK se dostanete na další akční tlačítka, kde vyberte ikonu kalendáře. V dolní části obrazovky se zobrazují informace o aktuálně vybraném pořadu. Pořad si zde můžete pomoci ikonkami nebo barevných tlačítek na ovladači přehrát, nahrát nebo zobrazit detailní informace.




3.4 Nahrávání pořadů

Aplikace nabízí možnost si určité pořady nahrát. Počet nahraných pořadů je limitován celkovým časem. Ten se může měnit podle nastavení služeb odběratele.

Pořad si nahrajete přes červené tlačítko nebo přes volbu nahrát na příslušných obrazovkách. Nahrát lze všechny pořady v aktuálně zobrazovaném rozsahu dní v programu. Pořady, které se už vysílaly, můžete zhlédnout ihned. Pořady, které se teprve vysílají budou, můžete zhlédnout až po jejich odvysílání.


Aktuální přehled o nahraných pořadech je dostupný přes hlavní menu. V tomto přehledu si vybraný pořad můžete přehrát (pokud lze) nebo jej smazat a tím si uvolnit místo v případě jeho nedostatku. Starší pořady se po určité době mažou automaticky podle nastavení služeb odběratele.



3.5 Vyhledávání pořadů

Příslušný pořad můžete také vyhledat. Vyhledávat můžete jak pořady, které se již vysílaly nebo aktuálně vysílají, tak i pořady, které se teprve vysílají budou.

Z hlavního menu vyberte volbu Hledání. Pomocí zobrazené klávesnice určete minimálně 3 znaky. Aplikace vyhledá pořady, které mají částečnou shodu v názvu pořadu, jeho žánru, herců, zemi jeho výroby a popisu. Pokud není hledaný pořad nalezen, volte přesnější nebo delší vstupní text.




3.6 Informace o pořadu

Na této obrazovce se zobrazují všechny dostupné informace o vybraném pořadu. V levém sloupci jsou základní informace o pořadu a dostupné záložky:

- **O pořadu** - v hlavní části se zobrazí podrobné informace o pořadu.
- **Epizody** - v hlavní části se zobrazí všechny dostupné epizody vybraného pořadu.
- **Podobné** - v hlavní části se zobrazí žánrově podobné pořady k aktuálně vybranému.

Aktuálně vybranou epizodu je možné:

- přehrát od začátku
- přehrát živě, pokud se právě vysílá živě
- přidat do nahrávek




3.7 Ovládání přehrávače

Ovládání přehrávače se vyvolá stiskem tlačítka OK, šipek ← → nebo tlačítek play/pause, případně dalších. Následně se po možnostech posouváte pomocí šipek na ovladači.

Ovládání nabízí celou řadu možností. Můžete se posouvat po časové ose, zastavit/spustit přehrávání, přesunout se na začátek nebo konec pořadu, rovněž můžete pořad nahrát, případně nastavit parametry přehrávání.

Pokud přehráváte pořad v reálném čase (živé vysílání), můžete přímo přejít na pořady na vedlejších kanálech.

Pokud přehráváte pořad z archivu, můžete přímo přejít na pořady, které jsou před nebo za aktuálním pořadem.



3.8 Rodičovský zámek

Některé kanály jsou chráněny tzv. rodičovským zámekem. Znamená to, že pro jejich spuštění je vyžadován speciální kód (PIN), který jste obdrželi od poskytovatele služby. Při pokusu o spuštění takto zamčeného kanálu budete vyzváni k vložení PINu. Po jeho vložení je kanál odemčený a můžete jej sledovat. PIN je možné měnit v nastavení. Kanál se sám uzamkne po přepnutí na nezamčený kanál po intervalu, který můžete zvolit v Nastavení.

3.9 Nastavení

Nastavení je dostupné přes hlavní menu. Obsahuje tyto možnosti:



Uživatel

Zde můžete měnit uživatelská nastavení jako jsou jazyk aplikace, preferovaný jazyk audia a titulků, změnit PIN apod.



Stanice

Můžete zakládat, duplikovat, měnit a mazat skupiny stanic, nebo měnit pořadí stanic ve skupině. Existují dvě základní skupiny (Televize a Rádía), které obsahují všechny dostupné stanice. Ve vlastních skupinách můžete přidávat či odebírat stanice. Součástí nastavení stanic je i zamykání. Zde můžete definovat, jaké stanice mají obsahovat rodičovský zámek.



Obraz

Můžete změnit například režim video výstupu, což je výstupní rozlišení set-top boxu (doporučujeme nastavit hodnotu na 1080, pokud televize toto rozlišení podporuje), dále poměr stran, zobrazení OSD atd.



Zařízení

Zde si můžete nechat zobrazit základní technické informace o set-top boxu a aplikaci, nastavit automatické vypínání aplikace či automatické zamykání. Automatické zamykání představuje dobu, po které je opětovně vyžadován rodičovský zámek. Dále zde můžete povolit nebo zakázat animace a restartovat celý set-top box.